



ИГРОВОЙ СТОЛ DFC

Артикул: АТ-245

Модель: Beryl

Серия: АТ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАЖНО!












Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями.

Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.







Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.



СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ

1	<i>для рис. 1</i>	2	<i>для рис. 1</i>	3	<i>для рис. 2</i>	4	<i>для рис. 2</i>
	x1		x2		x1		x1
<i>Каркас хоккея</i>		<i>Распорка каркаса хоккея</i>		<i>Левая нога - А</i>		<i>Правая нога - А</i>	
5	<i>для рис. 2</i>	6	<i>для рис. 2</i>	7	<i>для рис. 3</i>	8	<i>для рис. 9</i>
	x1		x1		x4		x1
<i>Левая нога - В</i>		<i>Правая нога - В</i>		<i>Регулируемые опоры</i>		<i>Игровое поле баскетбола</i>	
9	<i>для рис. 3</i>	10	<i>для рис. 3</i>	11	<i>для рис. 13</i>	12	<i>для рис. 9</i>
	x1		x1		x4		x1
<i>Боковая панель ноги - А</i>		<i>Боковая панель ноги - А</i>		<i>Заглушка для заклепки</i>		<i>Сетка для кольца</i>	
13	<i>для рис. 9</i>	14	<i>для рис. 13</i>	15		16	
	x1		x1		x1		x1
<i>Кольцо</i>		<i>Сетка для возврата мяча</i>		<i>Баскетбольный мяч</i>		<i>Насос</i>	
17	<i>для рис. 4</i>	18		19	<i>для рис. 4</i>	20	<i>для рис. 8</i>
	x2		x2		x2		x1
<i>Фетровая подклейка</i>		<i>Шайба</i>		<i>Бита</i>		<i>Игровое поле пальчикового футбола/боулинга</i>	
21	<i>для рис. 5</i>	22	<i>для рис. 5</i>	23	<i>для рис. 5</i>	24	<i>для рис. 14</i>
	x5		x1		x5		x1
<i>Опора - А</i>		<i>Игровое поле для плинкшота/стрельбы по мишеням</i>		<i>Мишень</i>		<i>Лук</i>	
25	<i>для рис. 14</i>	26		27		28	
	x1		x1		x5		x1
<i>Держатель для стрел</i>		<i>Бластер</i>		<i>Дротик</i>		<i>Шар для боулинга</i>	
29	<i>для рис. 8</i>	30		31		32	
	x2		x1		x1		x1
<i>Флажок</i>		<i>Клюшка</i>		<i>Треугольник (красный) для игры в пальчиковый футбол</i>		<i>Треугольник (синий) для игры в пальчиковый футбол</i>	


СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ

33	ДЛЯ РИС. 5		x2	34	ДЛЯ РИС. 5		x3	35	ДЛЯ РИС. 12		x1	36		x1	
		Мишень - А				Мишень - В				Держатель клюшки				Набор кеглей для боулинга	
37			x2	38			x2	39			x6	40		x3	
		Мячик для гольфа				Ворота для пальчикового футбола				Дротики с присосками				Мешок для игры в бинбэг	
41	ДЛЯ РИС. 3		x1	42			x1	43			x1	44		x1	
		Сетчатый мешок				Набор шахмат				Набор шашек для игры в нарды				Стакан для костей	
45	ДЛЯ РИС. 5		x2	46			x5	47			x4	48	ДЛЯ РИС. 4		x1
		Опора игрового поля для плинкшота и стрельбы по мишеням				Игральные кости				Мячик для плинкшота				Адаптер	
49	ДЛЯ РИС. 4		x2	50	ДЛЯ РИС. 2		x8	51	ДЛЯ РИС. 1,2		x1	52	ДЛЯ РИС. 3		x1
		Ворота				Пластиковый винт				Клей				Вентилятор	
53	ДЛЯ РИС.		x1	54	ДЛЯ РИС.		x2	55	ДЛЯ РИС.		x1	56	ДЛЯ РИС. 7		x1
		Деталь для игры в гольф - А				Деталь для игры в гольф - В				Левый боковой барьер - А				Правый боковой барьер - А	
57	ДЛЯ РИС.		x1	58	ДЛЯ РИС.		x1	59	ДЛЯ РИС.		x1	60	ДЛЯ РИС. 7		x1
		Левый боковой барьер - В				Правый боковой барьер - В				Деталь для игры в гольф - С				Деталь для игры в гольф - D	
61	ДЛЯ РИС.		x1	62	ДЛЯ РИС.		x9	63	ДЛЯ РИС.		x1	64	ДЛЯ РИС. 7		x1
		Шахматы, шашки с поверхностью для игры в нарды. Примечание: Наклейте на картонную коробку				Соединительная планка				Войлок - длинный кусок				Войлок - короткий кусок	

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ

65	ДЛЯ РИС. 6		x8	Разделитель
66	ДЛЯ РИС. 6		x16	Заглушка
67	ДЛЯ РИС. 14		x3	Стрела
68	ДЛЯ РИС. 11		x1	Крючок - левый
69	ДЛЯ РИС. 11		x1	Крючок - правый
70	ДЛЯ РИС. 11		x1	Скоба - левая
71	ДЛЯ РИС. 11		x1	Скоба - правая
72	ДЛЯ РИС. 9		x3	Луза
73	ДЛЯ РИС. 10		x4	Опора - В
74	ДЛЯ РИС. 2		x4	Пластиковое основание для ножек
A1	ДЛЯ РИС. 3		x1	Шестигранный ключ
A2	ДЛЯ РИС. 3,5		x18	Болт М6х28мм
A3	ДЛЯ РИС. 5,6		x26	Винт 4х19мм
A4	ДЛЯ РИС. 3		x16	Шайба
A5	ДЛЯ РИС. 3,4,8,9,12		x21	Винт с круглой головкой 4х19мм
A6	ДЛЯ РИС. 5		x2	Болт-бабочка 1/4х27мм
A7	ДЛЯ РИС. 7		x18	Винт 4х19мм
A8	ДЛЯ РИС. 1		x4	Винт 3х39мм
A9	ДЛЯ РИС. 1		x2	Винт 4х35мм
A10	ДЛЯ РИС. 3,8,10		x26	Винт 4х19мм

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЕТАЛИ

P1	ДЛЯ РИС. 5		x4	Уголок панели - А
P2	ДЛЯ РИС. 1		x4	Уголок панели - В
P3	ДЛЯ РИС. 6		x28	Столбик для плинкшота (желтый)
P4	ДЛЯ РИС. 6		x26	Столбик для плинкшота (черный)
P5	ДЛЯ РИС. 3		x16	Т-гайка




Примечание: Каркас хоккея (#1) и дротики (# 27) не поставляются в качестве запасной детали.

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ:

1. Найдите чистое, ровное место, чтобы начать сборку изделия.
2. Извлеките все детали из коробки и убедитесь, что у вас есть все перечисленные детали, они указаны на страницах списка комплектующих. Аккуратно отрежьте или оторвите четыре угла коробки, чтобы дно коробки можно было использовать в качестве рабочей поверхности.

1		X 1
2		X 2
51		X 1
A8		X 4
A9		X 2
P2		X 4



РИС. 1




3		X 1
4		X 1
5		X 1
6		X 1
50		X 8
74		X 4

РИС. 2

Примечание: Нанесите клей (#51) в пазы правой и левой ножек (#3, #4, #5, #6).




Примечание: Пожалуйста, согните ножки в V-образную форму с помощью гаек с внутренней стороны.




7		X 4
9		X 1
10		X 1
41		X 1
52		X 1
A1		X 1
A2		X 16
A4		X 16
A5		X 2
A10		X 10
P5		X 16

РИС. 3



Примечание: Поднимите собранный стол с пола, переверните его и установите стол на ножки в том месте, где вы будете играть.

Примечание: Убедитесь, что все винты затянуты.



Рекомендуется, чтобы двое взрослых перевернули стол, как показано на рисунке.

1. Поднимите стол.
2. Переверните стол.
3. Поставьте его на поверхность всеми ногами одновременно.

17		X 2
19		X 2
48		X 1
49		X 2
A5		X 6

РИС. 4





РИС. 4А

Примечание: Вставьте адаптер (#48) в гнездо постоянного тока на вентиляторе (#52).


РИС. 4В



Внутренняя поверхность стола

Примечание: Данный блок питания должен устанавливаться только в вертикальном положении или на полу.

РИС. 4С



Примечание: Снимите войлок с подклеек (#17) и прикрепите к нижним частям бит (#19).

21		X 5
22		X 1
23		X 5
33		X 2
34		X 3
45		X 2
A2		X 2
A3		X 10
A6		X 2
P1		X 4


РИС. 5

РИС. 5С


РИС. 5В

РИС. 5А

РИС. 5С



65 X 8



66 X 16



A3 X 16



P3 X 28



P4 X 26





РИС. 6

Примечание: Переверните игровое поле для стрельбы по мишеням


РИС. 6А

РИС. 6В



Примечание: Вытяните ножки поля для плиншота/стрельбы по мишеням (#45) (См. РИС. 6В), затем прикрепите их к середине отверстий, используя по одному болту-бабочке (#А6) на ножку. Смотрите РИС. 6С.

РИС. 6С



53 X 1

54 X 2

55 X 1

56 X 1

57 X 1

58 X 1

59 X 1

60 X 1

62 X 9


63 X 1

64 X 1

A7 X 18


РИС. 7

Примечание: Сборка мини-гольфа.



- (20)  X 1
- (29)  X 2
- (61)  X 1
- (A5)  X 2
- (A10)  X 8

РИС. 8



- (8)  X 1
- (12)  X 1
- (13)  X 1
- (72)  X 3
- (A5)  X 10

РИС. 9






РИС. 9B

РИС. 9A



73 X 4



РИС. 10

A10 X 8



РИС. 8 Сборка




РИС. 10A

68 X 1



РИС. 11

69 X 1




РИС. 11A

70 X 1



71 X 1



35



X 1

РИС. 12

A5



X 1




РИС. 12B

8





РИС. 12A

35

A5



11 X 4



РИС. 13

14 X 1



РИС. 13А








РИС. 13В





Ремешок на липучке

РИС. 13С



- (24)  X 1
- (25)  X 1
- (67)  X 3

РИС. 14



ОСТОРОЖНО

- 1) Чтобы избежать травм, не натягивайте тетиву без стрел и используйте только стрелы, предназначенные для данного изделия.
- 2) Не цельтесь в глаза или лицо.
- 3) Пожалуйста, протрите наконечник стрелы сухой тканью, чтобы увеличить прилипаемость.

